aerower®
Jumper1

manual de usuario



introducción

¡Enhorabuena! ¡Ya tienes tus nuevas Jumper1!

Este es el comienzo de un estilo de vida saludable y divertido. Las jumpers más avanzadas del mercado cuentan con tecnologías exclusivas que las convierten en las más seguras y versátiles, pero además hacen que su montaje y adaptación sea muy sencillo. Vamos a comprobarlo.

En apenas unos minutos, estarán listas para saltar.

Puedes encontrar toda la información de este manual de forma digital cuando lo necesites en ***aerower.com/jumper1manual***

cómo empezar

Antes de nada, para una óptima adaptación a tu peso y talla, asesórate con un especialista o consulta la Tabla de Resistencias Personalizadas y Tallas que encontrarás en la página web ***aerower.com/SCSC***

Usa calcetines largos, gruesos y de buena calidad.

Presiona los 3 cierres de la Jumper1 marcados con la palabra "press" y libera las tres cintas.

Siéntate cómodamente y acomoda tus pies dentro de las botas. Presta atención a que la lengüeta del botín acolchado queda bien colocada en el interior.

Coloca cada una de las 3 cintas dentro de sus respectivos cierres y luego ajústalas hasta que sientas una sujeción confortable. Evita apretarlas demasiado para prevenir lesiones o incomodidad. Tienes que ser capaz de poder introducir dos dedos entre tu pierna y la lengüeta.

Empieza a caminar despacio para buscar el equilibrio y comprobar que las cintas han quedado bien ajustadas y que no te hacen daño.

Ahora que has cogido confianza, prueba tus jumpers saltando levemente y alternando los pies o corriendo suavemente en el sitio.

¡Ya lo tienes! Disfruta de la extraordinaria experiencia del ejercicio de rebote.

montaje

Si escogiste la opción de adquirir tus Jumper1 ya montadas, no es necesario que realices este procedimiento para empezar a saltar. Pero ten en cuenta la explicación de este proceso y el de desmontaje cuando necesites realizarlos por razones de mantenimiento.

Si lo prefieres, puedes encontrar este proceso explicado en nuestro canal de YouTube: ***aerower.com/mounting****.*

Comprobarás que hemos desarrollado un proceso de montaje y desmontaje muy sencillo, que no te llevará más de 5 minutos. Ya falta muy poco para que empieces a saltar.

Figura 1. *¿Qué vas a encontrar en la caja de tus botas Aerower Jumper1?*

Una caja que contiene tu par de botas Jumper1 y otra que contiene el Sistema de Rebote (RS) compuesto de:


- *4 arcos de la resistencia seleccionada (Arc Comp)*
- *2 multibandas (Claws Multiband)*
- *2 suelas (Drakkar Sole)*
- *2 topes (Crib Bumper)*
- *1 llave Allen*
- *4 tornillos*

Recomendaciones previas:

- *Utilizar guantes protectores.*
- *Realizar el proceso sentado o de rodillas.*

Jumper1 *boots*

***2 Boots** Jumper1 (right/left)*



Jumper1 *Rebound System*

***4 Arc Comp** (S/L/H/XH)*



***2 Bumpers** Crib*




***2 Multibands** Claws*



4 Tornillos



***2 Soles** Drakkar*



1 Llave Allen



Figura 2. *Coloca la bota con los cierres hacia abajo y el soporte hacia arriba. Encaja un arco al soporte de la bota con el logo de Aerower ( ) situado en la parte delantera como se indica en la imagen. Coloca también el tope sobre el arco, de tal forma que puedas leer la marca Aerower, y haz coincidir los orificios de las tres piezas.*

Enrosca cada tornillo en su orificio en el sentido de las agujas del reloj con la llave Allen. Debe quedar bien sujeto, pero sin que llegue a provocar la deformación del tope.




Figura 3. *Ahora introduce uno de los extremos en forma de "T" de la suela en el hueco del arco que no has fijado a la bota, como se muestra en la imagen. Fíjate en que los salientes cilíndricos que hay en el centro de la suela coincidan con los orificios del arco.*

Introduce ahora el extremo opuesto realizando la misma operación: extremo en forma de "T" en el hueco del arco. Para ello, haz presión con los pulgares como se muestra en la imagen.




Figura 4. *Tanto los arcos como la multibanda tienen unas marcas en uno de los extremos que consisten en dos líneas rectas. Si le das la vuelta a la multibanda, verás que las líneas están en el lado opuesto. Son para indicar cómo se tienen que colocar para que funcione la tecnología SAF (Secure Arc-Fastening), que impedirá que el sistema se desmonte accidentalmente.*

Siempre debes hacer coincidir primero la parte de la multibanda sin marca con la parte del arco sin marca, y luego encajar las partes que tienen la marca entre ellas.




Figura 5. *Para montar los arcos en el siguiente paso hay que flexionarlos un poco. Para ello deberás presionar como se muestra, por el extremo que tiene las marcas.*




Figura 6. *Encaja los extremos sin marcas de los arcos en los extremos sin marcas de la multibanda.*

Ahora presiona el arco que lleva la suela, para flexionarlo e introducirlo por completo en la multibanda.




Figura 7. *Dale la vuelta a la bota sin que la multibanda se suelte. Realiza la misma operación, ahora con el arco superior: presiona contra el suelo, flexiónalo e introduce su extremo trasero en la multibanda.*





Figura 8. *Asegúrate de que las marcas (dos líneas) del arco y la multibanda coinciden en las posiciones delantera inferior y trasera superior, como se muestra en la imagen.*

Para asegurarte de que los arcos quedan bien fijados a la multibanda, golpea la Jumper1 contra el suelo, por la parte de la suela.



¡Enhorabuena, ya has completado el proceso! Tu primera Jumper1 ya está montada. Procede del mismo modo con la otra y estarán listas para una diversión sin límites.

desmontaje

Para desmontar tus Jumper1, debes realizar los pasos del montaje en orden inverso.


personalización

Hemos diseñado un innovador concepto de personalización para que hagas de tus Jumper1 una pieza única que se adapte a tus necesidades y gustos. Configura tu bota y tu Sistema de Rebote (RS) mediante el ajuste de la resistencia de los arcos y de la multibanda y combinando colores a tu gusto.

Es importante que tus jumpers estén bien ajustadas a tu peso y tu talla para disfrutar del rebote perfecto, aprovechar todos sus beneficios y evitar lesiones o un desgaste prematuro de los componentes. Por eso, nuestro sistema patentado te ofrece el mayor grado de adaptabilidad: 9 intensidades distintas en la multibanda que se combinan con cada una de las 4 resistencias que ofrecen los diferentes arcos.

Para ajustar tus Jumper1 a tus condiciones físicas, asesórate con un especialista o consulta la Tabla de tallas y resistencias personalizadas que encontrarás en la última página de este manual o en ***aerower.com/SCSC****.*

Para cortar las bandas, utiliza unos alicates de corte. Siempre debes empezar por las situadas más al interior y nunca cortar las dos bandas exteriores. Puedes hacer un corte central en la banda para que simplemente deje de ofrecer resistencia o puedes realizar dos cortes en los extremos para retirarla por completo. En ambos casos, el efecto y la seguridad son iguales.



Customiza tus Jumper1: Combina componentes de distintos modelos y crea combinaciones únicas. Hay más de 500 posibilidades.

mantenimiento

Liners: *limpieza habitual en lavadora o a mano, a una temperatura de 30ºC. No son aptos para la secadora.*

Suelas y multibandas: *limpieza tras su uso en el exterior con un trapo húmedo.*

Cierres: *si notas que cuesta abrirlos y cerrarlos, pon un poco de aceite para máquinas en las partes metálicas.*

Sistemas de rebote (RS): *especialmente si utilizas tus jumpers en el exterior, desmonta el sistema periódicamente y limpia bien todos los componentes con agua y jabón para evitar un desgaste prematuro.*

Para una mayor duración de los componentes inicia siempre las sesiones saltando suavemente durante unos minutos, especialmente en épocas o entornos fríos.

Después de cada uso revisa que las bandas, suelas y arcos estén correctamente ajustados y que no presenten un desgaste excesivo. Luego guarda tus Jumper1 en un lugar protegido de temperaturas extremas, la luz solar y la humedad.

Si has estado un tiempo prolongado sin utilizar tus Jumper1, antes de volver a usarlas realiza un control visual del estado de todos los componentes. En el caso de que observes grietas u otros daños, no uses el producto y reemplaza las piezas dañadas.

Contravenir estas recomendaciones puede comprometer la seguridad de la actividad así como la cobertura de la garantía de tus Jumper1.

recomendaciones

Utiliza siempre calcetines largos, gruesos y de buena calidad para cualquier actividad con tus Jumper1.

Realiza ejercicios de calentamiento antes de cada actividad y de enfriamiento después.

Salta de forma que el peso siempre recaiga en la parte central de los arcos y no en las puntas, para lograr así un mejor rebote.

Controla tus movimientos y velocidad.

Las Jumper1 son aptas para su uso en múltiples lugares y condiciones atmosféricas, pero debes tener un buen dominio de ellas y del terreno cuando realices ejercicios en superficies y condiciones especialmente adversas.

Evita hacer ejercicios adicionales durante los siguientes 30 minutos posteriores a una sesión de ejercicio con las Jumper1 para asegurar una recuperación óptima de tu cuerpo.

seguridad

Las Jumper1 de Aerower son aptas para todo tipo de personas, independientemente de su edad o condición física. No obstante, no deben ser utilizadas por personas con posibles contraindicaciones médicas, como embarazadas o personas con lesiones musculares, óseas o neuronales severas. Si tienes dudas, debes consultar a un especialista de la salud o a un entrenador autorizado.

En caso de que los ejercicios te provoquen dolor, mareos o náuseas, debes interrumpirlos inmediatamente. El dolor a causa del esfuerzo físico no solo es ineficaz, sino también contraproducente.

Las Jumper1 son un artículo deportivo y no un juguete. Los menores de edad deberán usar el articulo bajo la supervisión de un adulto.

Las Jumper1 no deben ser utilizadas para realizar ningún tipo de acrobacia.

Las suelas de la Jumper1 son las más adherentes del mercado. Sin embargo, su uso no está recomendado para superficies resbaladizas, inclinadas o irregulares.

Mantén en todo momento una posición corporal correcta

mientras lleves las Jumper1 y utilízalas según las indicaciones de personal autorizado.

Asegúrate de que dispones de suficiente espacio libre para realizar la actividad. Permanece a 2 metros de distancia de personas u objetos.

Contravenir estas recomendaciones o utilizar las jumpers para fines para los que no han sido creadas, puede comprometer la seguridad de la actividad con ellas

garantía

Aerower se hace cargo de los daños en los productos originados por causas anteriores a su entrega a los clientes finales, que afecten al correcto funcionamiento de los mismos, por un plazo de dos años desde la entrega de los productos a los clientes.

La garantía únicamente cubre los daños que no se hayan producido por causas imputables al cliente, y siempre que los productos hayan sido utilizados de conformidad con los manuales de uso facilitados por Aerower.

En el supuesto de que exista un daño en los productos que no se haya producido por causas imputables al cliente del que deba responder Aerower, el cliente deberá comunicar la incidencia de inmediato a Aerower mediante formulario web ***aerower.com/warranty.*** *Aerower reparará o sustituirá el producto según el tipo de daños de que se trate, y siempre que el cliente final envíe a Aerower justificación documental de la entrega del producto, en la que conste la fecha de adquisición.*

aerower®

© Aerower International Management S.L.

info@aerower.com - aerower.com
C/ Alfaz del Pi, 14, 3 - 03530 La Nucía
Alicante - SPAIN

